



AMORIM

Perlwein- und Sektkorken- Verarbeitungsrichtlinien

Vielen Dank, dass Sie sich für Amorim Korken entschieden haben. Mit den nachfolgenden Richtlinien möchten wir Sie bei der optimalen Verarbeitung unserer Korken unterstützen.

Verarbeitungstemperatur der Korken		15 – 25 °C
Lagerempfehlungen	Lagerraum:	gut belüftet + trocken lagern, frei von geruchsintensiven Substanzen wie bspw. Treib- und Schmierstoffen lagern, Raum frei von Mufftönen
	Lagertemperatur:	nicht unter 5 °C – vor der Verarbeitung 36 – 48 h bei 15 – 25 °C lagern
	Luftfeuchte:	ca. 50 – 70 %
	Lagerdauer:	vorzugsweise innerhalb von 6 Monaten verarbeiten
Verlauf Flaschenhals	Perl- & Schaumwein:	entsprechend DIN 6094-5
Korkschloss	Funktionstest:	auf Kerben und Verschleißspuren achten Backenfunktion überprüfen um Quetschfaltenbildung zu vermeiden Zentrierung von Stößel und Flasche kontrollieren
	Komprimierung:	auf 15,5 – 16,0 mm (möglichst 4 – Backenschloss)
Füllhöhe & Kopfraum	Kopfraum:	mind. 60-70 mm bei 20 °C (Referenztemp.)
	Überdruck:	bei Perlwein max. 2,5 bar Überdruck bei 20 °C
Füllhöhenveränderung	Temperaturveränderung:	je 5 °C verändert sich der Kopfraum wie folgt: <u>0,75 l</u> bei Sekt extra trocken & brut 4,0 mm bei restsüßen Sekten 7,0 mm Formel zur Berechnung der Füllhöhenkorrektur bei Perlwein/Sekten mit Produktwärme unter 20 °C. Bspw.: Fülltemperatur 10 °C, 0,75l, trocken & brut: Füllhöhe ca. 8 mm tiefer einstellen als bei der Referenztemperatur 20 °C.
Stopftiefe	Sektkorken:	23,0 mm +/- 1,0 mm
	Perlweinkorken:	als 2+0 max. 3 mm (Rändelung) aus der Flasche überstehen lassen als 1+1 wie Stillweinkorken vollständig einstoßen

Unsere Verarbeitungsrichtlinien sind Bestandteil unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, bei Nichtbeachtung erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch. Die Verkaufs- und Lieferbedingungen können Sie bei AMORIM Cork Deutschland GmbH & Co.KG in Bingen anfordern.

Rechtliche Aspekte wie bspw. eichrechtliche Bestimmungen werden von unseren Verarbeitungsrichtlinien selbstverständlich nicht berührt.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Telefon 0 67 21 / 91 75 – 0

Fax 0 67 21 / 91 75 – 50

Mail info@amorim-cork.de

Ihr Amorim Cork Deutschland Team

